

Instalación

Vertical ARIS se instala de una manera rápida, sencilla y sin la necesidad de realizar obras. Puede montarse de manera vertical como horizontal y únicamente hay que seguir unos consejos para que el acabado sea perfecto. Junto con los paneles suministramos los rastreles y remates necesarios.

Installation

Vertical ARIS panels are installed quickly, easily and without construction work. They can be installed both vertically and horizontally, and the perfect finish is guaranteed by following a few tips. The required battens and top off pieces are supplied together with the panels.



Deben colocarse rastreles a lo largo de la pared de manera discontinua, para facilitar así la aireación. Separación de 50 cm.

Battens must be placed discontinuously along the wall to facilitate air circulation. 50 cm separation.



Asegurarse que la superficie sea firme y lisa y sujetar los rastreles al paramento vertical.

Make sure the surface is firm and smooth and attach the battens to the vertical surface.



La colocación de rastreles permite el aislamiento térmico y acústico.

Placing battens facilitates thermal and acoustic insulation installation.



A continuación, se coloca la primera lama, empezando siempre por la esquina.

Then, place the first slat, always starting at the corner.



Manteniendo distancias mínimas con el suelo, el lateral y el techo.

Keep minimum distances from the floor, side and ceiling.



Para rematar la instalación, disponemos de una cantoneras que permiten finalizar el montaje en las paredes.

To complete the installation, there is a corner board available for wall finishes.